

# Instructions pour l'utilisation du Avery Dennison Adhesive Remover

émis le : 18.12.2015

## Attention !

Veillez à toujours suivre les instructions de sécurité recommandées. Ne pas inhaler la vapeur. Eviter tout contact avec la peau. Porter des gants adaptés. A utiliser uniquement dans des pièces bien ventilées. Utiliser des appareils respiratoires appropriés en cas de ventilation insuffisante.

Effectuer d'abord un test sur une partie cachée de la surface à traiter. Le décapant pour adhésifs Avery Dennison peut endommager la feuille ou atteindre l'image des visuels déjà présents.



1. Vaporiser généreusement le décapant pour adhésifs Avery Dennison sur la surface à traiter.
2. Laisser agir le liquide sur la colle pendant quelques minutes. Le temps requis dépend du type de colle.
3. Entre-temps, humidifier régulièrement la colle en vaporisant le décapant. Retirer le surplus de liquide à l'aide d'un chiffon.



4. Utiliser un racloir pour retirer la colle de la surface. Veiller à ne pas rayer la surface. Cette marche à suivre peut être répétée si nécessaire.



5. Appliquez le produit nettoyant de surface Avery Dennison sur la surface avant toute nouvelle application de film adhésive.